

39142



- DK** Samlevejledning
- GB** Assembly instruction
- DE** Montageanleitung
- FR** Instruction de montage
- ES** Instrucción de montaje
- SE** Monteringsanvisning
- FI** Kokoamisohjeet

ADVARSEL! Skal monteres af en voksen

WARNING! Adult assembly required


ACHTUNG! Montage von einem Erwachsenen erforderlich

ATTENTION! Ce produit doit être assemblé par un adulte


ADVERTENCIA! Asamlea sólo por adultos

VARNING! Kräver montering av en vuxen


VAROITUS! Vaatii asennus aikuinen



1



2



3

39142



DK Brugervejledning og advarsler

Beregnet for børn fra 2-6 år.
Max. vægt: 50 kg.

ADVARSEL

- Må kun bruges under opsyn af en voksen.
- Brug altid fodtøj.

Vedligeholdelse

- Brug kun originale reservedele.

GB Instruction for Use and Warnings

Meant for children of 2-6 years.
Max weight: 50 kg.

WARNING

- Adult supervision required.
- Always wear shoes.

Maintenance instructions

- Use original spare parts only.

DE Gebrauchsanweisung und Warnhinweise

Für Kinder im Alter von 2-6 Jahren.
Max. Gewicht: 50 kg.

ACHTUNG

- Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Immer Schuhe tragen.

Hinweise zur Instandhaltung

- Nur Original-Ersatzteile verwenden.

FR Mode d'Emploi et Mises en Garde

Conçu pour porter enfants de 2-6 ans.
Charge utile maximum: 50 kg.

ATTENTION

- Ne doit jamais être utilisé par les enfants hors de la surveillance d'un adulte.
- Les enfants devront porter des chaussures.

Entretien

- Employer uniquement les pièces de rechange d'origine.

ES Instrucciones de uso y advertencias

Recomendado para niños de 2 a 6 años de edad.
Peso máximo: 50 kg.

ADVERTENCIA

- Utilizar bajo la supervisión de un adulto.
- Llevar siempre zapatos.

Instrucciones de mantenimiento

- Utilizar exclusivamente recambios originales.

SE Bruksanvisning och varningar

Avsedd för barn i åldern 2-6 år.
Maxvikt: 50 kg.

VARNING

- Får ej användas utan tillsyn av vuxen.
- Använd alltid skor.

Underhåll

- Använd endast originalreservdelar.

FI Käyttöohjeet ja varoituksia

Tarkoitettu lapsille. Ikärajoitus: 2-6 vuotta.
Maksimipaino: 50kg.

VAROITUS

- Käyttö sallittu vain aikuisten valvonnassa.
- Käytä aina kenkiä.

Huolto-ohje

- Käytä vain valmistajan varaosia.